Connections Guide

1. Aerial Connections

- Connect the cable from the satellite dish to LNB IN.



2. Digital A/V Output Connections

- Connect the TV OUT Cable to the TV OUT Connector of your TV.
- Connect SPDIF to Digital audio input of the equipment (Digital Audio)



3. Composite Video Connections

- Connect the RCA to the RCA input of your TV.



FORMULER S TURBO Quick Installation

Troubleshooting

Problem	Solution
No or Bad Signal	**For Satellite tuner module** • Check the LNB ; Replace the LNB if necessary. • Check the cable from the LNB. • Check the position of the dish; realign dish if necessary. • If you are using a DiSEqC 1.0 switch, check that you have connected and programmed the LNBs to the correct connections on the switch. **Common features for all types of DVB receivers** Check the 'Signal Level' and the 'Signal Quality'.
Poor picture quality	• See '**No Picture**' above. • Check the signal level, if this is low then tries adjusting the alignment of your dish.
No Picture	• See 'Does not display any message on the front panel' above. • To match the STB system with your TV system (PAL/NTSC), press V.Format button until a picture is displayed. • Check the video output port is firmly connected to the TV or VCR. • Check that you have selected the Video Input on your TV. • Check the brightness level of the TV. • Check the resolution that your TV supports, and set the proper resolution with the remote Resolution button to obtain a picture.
Does not display any message on the front panel.	• Check the main power cable and check that it is plugged into a suitable power outlet
No Sound	• See 'No Picture' above. • Check the volume level of the TV and STB. • Check the Mute status of the TV and STB.
Remote Control does not operate	• Point remote control directly towards the STB. • Check that the STB button lights up when you press any button. • Check and replace batteries.

Included Accessories

Подключение

1. Соединение с антенной

- Подключите кабель от антенны в разъем LNB IN.



2. Подключение к ТВ и другим устройствам

- Соедините TV OUT кабелем TV OUT разъемы ресивера и вашего ТВ.
- Используйте SPDIF для подключения аудио оборудования. (Digital Audio)

3. Подключение через композитный вход

- Соедините выход RCA ресивера с входом RCA вашего ТВ.



Устранение неполадок

Проблема	Решение
Нет сигнала или плохой сигнал	**Для спутникового тюнера** • Проверьте LNB ; Поменяйте LNB если необходимо. • Проверьте кабель LNB. • Проверьте правильность настройки антенны. • Если вы используете DiSEqC 1.0, проверьте соединение и настройки LNBs. • Проверьте уровень и качество сигнала.
Плохое качетсво картинки	• Если нет изображения, смотрите предыдущий пункт. • Проверьте уровень сигнала и, если он низкий, попробуйте настроить спутниковую антенну.
Нет картинки	• Если нет сообщения на дисплее спутникового ресивера, смотрите раздел "Нет сигнала". • Для подключения ресивера к вашему телевизору (PAL/NTSC), нажимайте кнопку V.Format до тех пор, пока картинка не появится. • Проверьте соединение ресивера с телевизором. • Проверьте в меню телевизора, правильно ли вы выбрали видео вход. • Проверьте уровень яркости на телевизоре. • Проверьте разрешение в меню вашего телевизора и при необходимости выберете другое.
Не показывает сообщения на передней панели	• Проверьте подключение кабеля питания к ресиверу
Нет звука	• Если нет картинки, смотрите выше. • Проверьте уровень звука на спутниковом ресивере и телевизоре. • Нажмите кнопку Mute на пульте управления вашего ресивера и телевизора.
Пульт управления не работает	• Попробуйте направить пульт напрямую на ваш ресивер. • Проверьте мигает ли светодиод на передней панели ресивера, когда вы нажимаете кнопки. • Проверьте элементы питания в пульте, и при необходимости замените их.

Комплектация



FORMULER S TURBO Быстрая установка